

INTERWAŁY SERWISOWE - KOVE 450 RALLY



Uwagi:

1. Podczas jazdy w zakurzonych obszarach, takich jak pustynie lub pola, należy codziennie wymieniać lub czyścić wkład filtra powietrza.
2. Jeżeli stan licznika przekracza podaną wartość maksymalną, jego konserwacja jest nadal powtarzana w interwałach przebiegu podanych w tabeli.
3. Jeżeli pojazd jest użytkowany w trudnych warunkach, okres między przeglądami pojazdu powinien zostać skrócony o 50%.
4. Importer zastrzega sobie prawo do zmiany interwałów serwisowych dla pojazdów marki KOVE bez dodatkowych powiadomień.

CZAS	PRZEBIEG	INTERWAŁ	Przebieg (km) (UWAGA 2)					
			500 - 1000 km	2000 km - sugerowany, nieobowiązkowy	4000 km	8000 km	1 rok	2 lata
*	Układ sterowania przepustnicy		K	K	K	K	K	
*	Filtr paliwa/przewody paliwowe				W	W	W	W
*	Filtr powietrza	UWAGA 1	K/R	K/R	K/R	R	R	R
*	Świeca zapłonowa				K	W	K	W
**	Luzy zaworów wydechowych				K		K	K
**	Luzy zaworów wydechowych				K		K	
*	Olej silnikowy		W	W	W	W	W	W
*	Filtr oleju		W	W	W	W	W	W
*	Napięcie łańcucha rozrządu		K	K	K	K	K	K
*	Łańcuch napędowy		K/S/R	K/S/R	K/S/R	K/S/R	K/S/R	K/S/R
**	Łożyska wahacza				K/S	K/S	K/S	K/S
*	Akumulator	CO MIESIĄC	K	K	K	K	K	K
*	Klocki hamulcowe		K	K	K	K	K	K
**	Układ hamulcowy		K	K	K	K	K	K
*	Oświetlenie		K	K	K	K	K	K
*	Sprzęgło		K	K	K	K	K	K
**	Połączenia skręcane / Elementy złączne		K	K	K	K	K	K
**	Łożyska kół		K	K	K	K	K	K
**	Łożysko główki ramy		K	K	K	K	K	K
**	Płyn chłodniczy		K	K	K	K	K	K
**	Płyn hamulcowy							W
**	Olej w amortyzatorach					W		K

LEGENDA:

KONTROLA	K
CZYSZCZENIE	C
WYMIANA	W
PO KONTROLI - JEŚLI POTRZEBA - WYMIANA	K/W
SMAROWANIE	S
REGULACJA	R

*: Ten element może być wymieniony poza ASO KOVE. Jeśli użytkownik dysponuje specjalnymi narzędziami, częściami do naprawy i umiejętnością naprawy, może dokonać naprawy samodzielnie, a wiedzę dotyczącą napraw może znaleźć w instrukcji obsługi.

** : Ze względów bezpieczeństwa ten element może być naprawiany wyłącznie przez personel ASO KOVE.