

INTERWAŁY SERWISOWE - KOVE 800X



Uwagi:

1. Podczas jazdy w zakurzonych obszarach, takich jak pustynie lub pola, należy codziennie wymieniać lub czyścić wkład filtra powietrza.
2. Jeżeli stan licznika przekracza podaną wartość maksymalną, jego konserwacja jest nadal powtarzana w interwałach przebiegu podanych w tabeli.
3. Jeżeli pojazd jest użytkowany w trudnych warunkach, okres między przeglądami pojazdu powinien zostać skrócony o 50%.
4. Importer zastrzega sobie prawo do zmiany interwałów serwisowych dla pojazdów marki KOVE bez dodatkowych powiadomień.

CZAS	PRZEBIEG	INTERWAŁ	Przebieg (km) (UWAGA 2)					
			do 1500 km	5000 km	10 000 km	20 000 km	1 rok	2 lata
*	System operacyjny przepustnicy		K/C	K/C	K/C	K/C	K/C	K/C
*	Filtr paliwa/przewody paliwowe				W	W	W	W
*	Filtr powietrza	UWAGA 1	C/W	C/W	C/W	W	W	W
*	Świeca zapłonowa				K	W	K	W
**	Luzy zaworowe					K	K	K
*	Olej silnikowy		W	W	W	W	W	W
*	Filtr oleju		W	W	W	W	W	W
*	Napięcie łańcucha rozrządu		K	K	K	K	K	K
*	Łańcuch napędowy		K/S/R	K/S/R	K/S/R	K/S/R	K/S/R	K/S/R
*	Akumulator	CO MIESIĄC			K	K	K	K
*	Klocki hamulcowe		K	K	K	K	K	K
**	Układ hamulcowy		K	K	K	K	K	K
*	Oświetlenie		K	K	K	K	K	K
*	Sprzęgło		K	K	K	K	K	K
**	Połączenia skręcane / Elementy złączne		K	K	K	K	K	K
**	Łożyska kół		K	K	K	K	K	K
**	Łożysko główki ramy		K	K	K	K	K	K
**	Łożyska wahacza					K/S	K/S	K/S
**	Płyn hamulcowy							W
**	Płyn chłodniczy		K	K	K	K	K	K
**	Olej w amortyzatorach					W		K

LEGENDA:

KONTROLA	K
CZYSZCZENIE	C
WYMIANA	W
PO KONTROLI - JEŚLI POTRZEBA - WYMIANA	K/W
SMAROWANIE	S
REGULACJA	R

*: Ten element może być wymieniony poza ASO KOVE. Jeśli użytkownik dysponuje specjalnymi narzędziami, częściami do naprawy i umiejętnością naprawy, może dokonać naprawy samodzielnie, a wiedzę dotyczącą napraw może znaleźć w instrukcji obsługi.

** : Ze względów bezpieczeństwa ten element może być naprawiany wyłącznie przez personel ASO KOVE.